Fiche De TP 2

1 Configurer le routage statique au niveau d'un routeur

Remarque On ne configure que les routes indirectes, les routes directly connected sont déduites par le système dés la configuration des interfaces.

Configuration du routage statique

route unique (ordinaire)

Router(config)#ip route 192.17.10.0 255.255.255.0 192.18.0.253

effacement d'une route

Router(config)#no ip route 192.17.10.0 255.255.255.0 192.18.0.253

route par défaut


Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.19.0.1

affichage de la table de routage

Router#sh ip route

Objectif:

Etablir un plan d'adressage pour le réseau et configurer le routage statique.



Taches à réaliser

Plan d'adressage

Avec le bloc d'adresses IP 192.168.10.128/25, concevez un schéma d'adressage IP qui remplit les conditions suivantes :

- Attribuez les adresses les plus élevées au Sous-réseau 1, ensuite sous-réseau 2 et enfin sous réseau 3 (par ordre décroissant).
- Attribuez les adresses restantes, par ordre décroissant, aux sous réseaux R1-R2, R1-R3, R2-R4 et R3-R4 dans cet ordre.
- Les ordinateurs hôtes appartenant à un sous-réseau utilisent les premières adresses IP valides de celui-là.
- Les routeurs appartenant à un sous-réseau utilisent les dernières adresses IP valides de celui-là.

Configuration

- Configurer la topologie physique
- Configurer la topologie logique
- Vérifier la connectivité réseau